

Tastenbelegung Typ Compact links ohne Zahlenfeld

Gorlo&Todt

Stand: 8/2015

B↑	Entf	Esc	F1 [○]	F2 [○]	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10 [○] Rol	F11 [○] Caps	F12 [○] Pau	Dru
B↓	Einf	←	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß	;	^°
Pos1	Ende	⌞	Tab	Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ü	+
↑	←		Caps lock [○]	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä	#
←	→	Sht Li [○]	Y	X	C	V	B	N	M	,;	.:	-_	Sht re [○]		
↓	Stgl [○]	Alt [○]	Ägr [○]	Win [○]	App	Space		Space		@	<>	Mak [○]	Prog [○]	Stgr [○]	